

APPAIRAGE DE VOTRE CAISSON DE GRAVES AVEC LE CORE

Merci d'avoir acheté le caisson de graves sans fil pour le système Core de Mass Fidelity. Suivez ces simples directives pour commencer à utiliser votre caisson de graves dès maintenant.

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise d'entrée du caisson et branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise murale.
2. Appariez le caisson avec un haut-parleur Core afin qu'ils puissent être reconnus en tant que paire sur le réseau :

Sur votre haut-parleur Core : Appuyez et maintenez les touches MISE EN MARCHÉ et VOLUME « + » pendant 5 secondes.

Le témoin DEL clignotera en vert une fois, confirmant l'appairage avec votre caisson.


Maintenant, votre haut-parleur Core se souviendra toujours du caisson auquel il est apparié, même après la mise hors tension.

3. Pour désappairer le caisson de votre haut-parleur Core, appuyez et maintenez les touches MISE EN MARCHÉ et VOLUME « - » pendant 5 secondes.

CONNEXION FILAIRE

Le caisson de graves Core peut aussi accepter un signal filaire de 3,5 mm. Lorsque le caisson détecte un signal filaire, il éteint automatiquement toutes les fonctionnalités sans fil. Une fois que le caisson est câblé, son témoin DEL passe au blanc (*line-in*).

Pour plus d'informations et plus de détails sur le réglage sonore, veuillez consulter le manuel d'instructions complet disponible sur notre site Web : www.massfidelity.com/support



DEL

ROUGE

En veille

BLANC

Mode entrée de ligne (filaire)

VIOLET

Mode sans fil

VIOLET CLIGNOTANT

En attente d'une connexion sans fil

Pour plus d'informations et plus de détails sur le réglage sonore, veuillez consulter le manuel d'instructions complet disponible sur notre site Web : www.massfidelity.com/support